Deze instructies zijn van toepassing op alle BerryAlloc LVT-vloeren (Luxury Vinyl Tile).

1. Beschermen

BerryAlloc LVT is een onderhoudsvriendelijke, slijtvaste vloer met een lange levensduur en een hygiënisch hard oppervlak.
Om de vloer te beschermen, wordt aangeraden het volgende te doen:

- Om de vloer in optimale conditie te houden is het belangrijk bij alle ingangen deurmatten zonder rubberen achterzijde te leggen. Op die manier wordt voorkomen dat er vuil of gruis op de vloer terechtkomt. Deze schurende deeltjes kunnen de vloer beschadigen en krassen veroorzaken. Gebruik geen matten met een rubberen achterzijde, langdurig contact met rubber kan permanente verkleuring veroorzaken. Leg nooit deurmatten op een natte vloer.
- Meubelpoten, fitnessapparaten enz. moeten worden voorzien van zachte, niet-rubberen voetjes of wieltjes, om permanente schade aan de vloer te voorkomen.
- Onder bureaustoelen met niet-rubberen wielen wordt aangeraden geschikte transparante vloerbeschermers (bureaustoelmatten) te gebruiken.
- Gebruik viltjes of beschermende voetjes voor voorwerpen die rubber bevatten, zoals stoelpoten, meubelpoten, fitnessapparaten enz. Gebruik witte viltjes, gekleurd vilt kan vlekken veroorzaken.

2. Reinigen

Na de installatie is de vloer normaal gesproken vuil. Verwijder daarom eerst alle grotere vuildeeltjes met een zachte borstel of stofzuiger. De vloer kan vervolgens worden gereinigd met een zachte en vochtige microvezeldoek of dweil (zie hieronder voor meer details).

De BerryAlloc LVT kan in zeer korte tijd en met een minimum aan inspanning worden onderhouden om hem in goede staat te houden en er jarenlang mooi uit te laten zien.

In geval van vlekken wordt het gebruik van een zachte microvezeldoek en lauw water aanbevolen. Wanneer reinigingsmiddelen aan het water worden toegevoegd, gebruik dan altijd een geschikt pH-neutraal middel, minstens twee keer, totdat het water schoon blijft :

- Bij een zuur reinigingsmiddel: dit kan reageren met de vloer en verkleuring of geurhinder veroorzaken
- Bij een basisch middel: dit kan verkleuring veroorzaken
- Geen bleekmiddel of chloorhoudende verbindingen: deze kunnen verkleuring veroorzaken
- Aceton: bij overmatig gebruik kan het de beschermende lagen aantasten
  Reinigingsmiddelen op alcoholbasis: mogen worden gebruikt als ze aan bovenstaande richtlijnen voldoen.



Gebruik BerryAlloc Vinyl Planks Cleaner (63000772), een pH-neutraal reinigingsmiddel dat vuil, vet en schoenafdrukken verwijdert en zonder sporen achter te laten.

Opmerking: Wanneer de vloer nat wordt, kan deze gladder aanvoelen en minder slipweerstand hebben.

vinylplanken & -tegels.

Droge methodes

Voor de dagelijkse reiniging raden wij u aan een zachte borstel, stofzuiger of stofdoek te gebruiken. Microvezeldoeken zijn ideaal.

Natte methodes

Hardnekkige vlekken kunnen worden verwijderd met een vochtige microvezeldoek en eventueel BerryAlloc Vinyl Planks Cleaner. Indien nodig kan BerryAlloc LVT worden gereinigd met een microvezeldoek of mop, water en BerryAlloc Vinyl Planks Cleaner. Breng het mengsel aan op het vloeroppervlak (stapsgewijs op kleinere oppervlakken) met een microvezeldoek/mop of een sprayflacon (let op: het mengsel moet het gehele vloeroppervlak bedekken, ook bij het sprayen). Laat 3-4 minuten inwerken (maar niet opdrogen), afhankelijk van het soort vuil en de graad van vervuiling. Reinig de vloer in de lengterichting van de plank/tegel met een zachte microvezeldoek/mop. Spoel de doek/mop uit in schoon water. Spoel de vloer na met schoon water. Een andere behandeling van het oppervlak is niet nodig.

Gebruik nooit sterk geconcentreerde zeepoplossingen op de vloer (deze vormen een vettige film op het oppervlak).

Giet geen water uit over de vloer en laat geen waterplassen staan. Spoel grondig en neem het resterende water op. Als het water niet zorgvuldig wordt verwijderd en enige tijd kan intrekken, is het mogelijk dat donkere vloeren een witte verkleuring kunnen vertonen. Deze vlekken verdwijnen binnen 24 uur. De vloer kan gladder aanvoelen als deze nat wordt. Vlekken, strepen en gemorste vloeistoffen moeten zo snel mogelijk worden opgeveegd. Gebruik nooit was of vernis. Reinig de vloer niet met een stoomreiniger.



Extra vloerbescherming

Gebruik voor de eerste bescherming van nieuw gelegde/grondig gereinigde vloeren en voor de daaropvolgende routine onderhoudsbeurten de matte polish BerryAlloc Vinyl Planks PU Protect (63000773). Na droging vormt deze een antislip matte afwerking. Ideaal voor huishoudelijk gebruik.

BerryAlloc Vinyl PU Protect houdt uw BerryAlloc LVT-vloer in topconditie. Dit product creëert een extra beschermlaag op uw vinyl. Het helpt bij de bescherming van de vloer en kan zowel in commerciële als residentiële omgevingen worden gebruikt. Dit product is ook geschikt voor het snel opfrissen van een PU-afgewerkte vloer. Bovendien vormt het een zijdematte en antislip film die ook zorgt voor een mooi effect op uw vloer.

Afhankelijk van het verkeer, elke 6 maanden aanbrengen (veel belopen), elk jaar (gemiddeld belopen), elke 2 jaar (weinig belopen).

Belangrijk: De BerryAlloc PU Protect is niet geschikt voor de BerryAlloc Spirit Soul houtdecors.

3. Vlekken/ schade herstellen

Hardnekkige vlekken kunnen worden verwijderd door de volgende stappen te volgen:

1. Reinig met een natte dweil/mop en gebruik een oplossing van reinigingsmiddel in water.
2. Laat geen waterplassen op de vloer (bevochtig de vloer alleen).
3. Laat het product minimaal 10 en maximaal 15 minuten inwerken.
4. Reinig met een borstel in twee verschillende richtingen.
5. Reinig tot slot met een uitgewrongen natte dweil/mop tot het water weer schoon is.

Tip: bij bijzonder hardnekkige vlekken kunnen graffitidoekjes een oplossing bieden. Laat de vlek eerst drogen tot een vettig residu op het oppervlak. Zorg ervoor dat er geen waterplassen op de vloer achterblijven.

Gebruik van een professionele reinigingsmachine

Voor de dagelijkse reiniging moet de rode pad worden gebruikt.

LVT-vloeren zijn gemakkelijker te onderhouden omdat ze op de klassieke natte manier kunnen worden gereinigd. Dit betekent dat kan gewerkt worden met een rode pad en reinigingsmiddel dat via de voorraadtank wordt gedoseerd.

Snelheid van de reinigingsmachine: 175-350 omwentelingen per minuut.